

## PFLEGEEMPFEHLUNG



Art-Nr. 39002

**WILDBRETT Schlosodiele 8000-20 Wildeiche  
gebürstet angeräuchert geölt**

### ERSTPFLEGE

Vorgeölte Naturholzböden müssen nach der Verlegung mit Pflegeöl (je nach Oberfläche, Pflegeöl natur oder weiß) endbehandelt werden. Vor der Ölbehandlung muss der Holzboden von Staub und Schmutz befreit werden. Das Pflegeöl kann sowohl von Hand als auch mit einer Einscheibenmaschine aufgetragen und verarbeitet werden. Das Pflegeöl dünn auftragen und einmassieren. Nach ca. 20 Minuten mit einem trockenen Baumwolltuch aufpolieren, sodass der Boden seidenmatt glänzt, aber kein überschüssiges Öl auf der Oberfläche zurückbleibt. 1 Liter Pflegeöl reicht für ca. 40m<sup>2</sup> Bodenfläche. Nach ca. 6-8 Stunden Trockenzeit kann der Boden vorsichtig begangen werden. Die erste Wischpflege mit Holzbodenseife sollte frühestens 4 Tage nach der Endbehandlung mit Pflegeöl durchgeführt werden. Erst dann sollten auch Teppiche verlegt werden.

### PFLEGEPRODUKTE

#### Wildbrett Intensivreiniger

Zur Grundreinigung bei starker Verschmutzung, vor einem Pflegeölauftrag und bei angeräucherten Naturholzböden. Nach dem vollständigen Auftrocknen (ca. 6-8 Stunden) muss die Oberfläche mit Pflegeöl behandelt werden.



#### Wildbrett Pflegebalsam natur

Zur regelmäßigen Auffrischung von Naturholzböden, welche regelmäßig mit Wildbrett Spezialseife gereinigt werden. Der Pflegebalsam kann mittels Sprühflasche direkt auf die geseifte Oberfläche hauchdünn aufgebracht und einpoliert werden. Trocknet sehr schnell und ersetzt bei regelmäßiger Anwendung das Pflegeöl.



### REGELMÄSSIGE WISCHPFLEGE

Die Unterhaltsreinigung sollte durch Staubsaugen, Fegen und Wischpflege erfolgen. Je nach Beanspruchung sollten Naturholzböden im Wohnbereich ca. alle 1 bis 3 Wochen feucht gewischt werden. Bei jeder Wischpflege sollte Holzbodenseife (natur oder weiß) verwendet werden. Nicht mit purem Wasser wischen. Die regelmäßige Wischpflege mit Holzbodenseife sorgt für eine hygienische Reinigung und erhöht die Strapazierfähigkeit Ihres Naturholzbodens wesentlich!

Die Holzbodenseife wird dabei dem Wasser beigemischt. Anwendungshinweise und Dosierungsangaben sollten eingehalten werden. Verwenden Sie zwei Eimer, einen für das Holzbodenseife-Gemisch, den zweiten für warmes, klares Wasser zum Reinigen und Auswringen des Bodentuchs. Wir empfehlen unbedingt Wischtücher aus Baumwolle. Verwenden Sie bitte keine Mikrofaser-Produkte! Die Wischpflege sollte „feucht“ durchgeführt werden, den Boden nicht fluten und stehendes Wasser vermeiden.

### PFLEGEPRODUKTE

#### Wildbrett Holzbodenseife natur

Für die regelmäßige Wischpflege. Reinigt und erhöht die Strapazierfähigkeit von geölten Naturholzböden. Durch die regelmäßige Feuchtpflege regenerieren sich Gebrauchsspuren und Flecken weitgehend von selbst. Wir empfehlen unbedingt Wischtücher aus Baumwolle und keine Mikrofaser-Produkte zu verwenden.



#### Wildbrett Spezialseife natur

Hoch konzentrierte Spezialseife zur regelmäßigen Wischpflege mit erhöhter Reinigungskraft und optimierten Pflegeeigenschaften. In Kombination mit Pflegebalsam ein komplettes Pflegesystem.



HINWEIS: Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlrisiko zu vermindern, werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf vereinzelte Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung/Anwendung entbunden werden. Stand: Juli 2019

